

Membrana Prodeso para instalación de cable: pautas clave de instalación



1 Aplique un adhesivo compatible sobre el sustrato utilizando una llana adecuada.



2 Coloque **PRODESO HEAT MEMBRANE**, previamente cortada, sobre el adhesivo.



3 Presione la membrana con un rodillo o con una llana plana de plástico



4 Verifique la cobertura de **PRODESO HEAT MEMBRANE**; en caso de cobertura parcial, incremente la cantidad de adhesivo o su fluidez.



5 Coloque la siguiente lámina de **PRODESO HEAT MEMBRANE** procurando alinearla con la anterior, sin traslapes. Alinee los relieves cuadrados para facilitar la instalación de los cables calefactores.

Advertencia:

Si se prevén cargas mecánicas elevadas (tránsito frecuente), se recomienda proteger la membrana instalada con tabloncillos de madera para asegurar una correcta adherencia.

Consejos de instalación:

Desenrolle la membrana un día antes de instalarla para que se aplane y evitar cualquier posible "memoria" por las condiciones ambientales.

Al colocar los rollos uno junto a otro, alinee los pernos cuadrados en relieve para el tendido posterior del cable del elemento calefactor.

No es la mejor opción para mosaico: Prodeso requiere losetas de 2" x 2" o más grandes.

No se recomienda usar cemento autonivelante (SLC) sobre Prodeso. Si se requiere una base autonivelante, comuníquese con WarmlyYours.

Primero instala la membrana en todo el piso, luego el cable calefactor y DESPUÉS coloca las losetas, de 1 o 2 a la vez. NUNCA cubras Prodeso por completo con mortero adhesivo (thin set) antes. Aplica solo el mortero necesario para asentar un par de losetas a la vez.

Prodeso no elimina la necesidad de juntas de dilatación (cumpla con los códigos locales).

Se recomienda impermeabilizar por debajo y alrededor de tinas/regaderas. También se recomienda en cualquier zona donde el recubrimiento pudiera estar expuesto a cantidades considerables de agua. Prodeso es impermeable por naturaleza, pero las esquinas y las uniones deben tratarse con cinta impermeabilizante y adhesivo de capa delgada. (Use Pro WP Waterproofing Band de 5" - cinta de polietileno suave – para sellar las uniones.)

El sensor debe colocarse al menos 6" dentro de un lazo abierto del cable, de modo que quede justo a la mitad entre dos tramos rectos. Así, el sensor no detectará la temperatura programada hasta que el piso esté calentado de manera uniforme.



Esta hoja no sustituye el Manual de Instalación. Por favor, lea el Manual de Instalación antes de instalar Prodeso.