WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

JUDY MANUEL D'INSTALLATION DU MIROIR À LED

MR-3624H-JUD

Outils nécessaires



Matériel fourni



x 2 Vis

x 2 Ancre

x 2 Entretoises noires réglables avec adhésif (en option)

Les produits font l'objet d'améliorations constantes. Les mesures peuvent varier. Veuillez vérifier toutes les dimensions avant l'installation.

Avis important pour les consommateurs du Québec ::
WarmlyYours n'offre pas de services de réparation pour ce produit. Aucune pièce de rechange n'est disponible pour le miroir (verre), le matériel supplémentaire, les ampoules DEL, les supports de montage ou le câblage électrique. Si votre miroir DEL tombe en panne pendant la période de garantie, nous remplacerons l'unité complète conformément à notre politique de garantie. Notre équipe d'assistance technique est disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone pour toute aide à l'installation ou au dépannage. Pour plus de détails, consultez notre politique de retour. Cet avis est fourni conformément à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, article 39 (telle qu'amendée en 2025).

Avant



Retour



WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

JUDY MANUEL D'INSTALLATION DU MIROIR À LED

MR-3624H-JUD

Instructions de montage

Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 4



Étape 5



Étape 6



Le miroir LED Judy est équipé d'un bouton d'alimentation tactile situé sur le côté. Une fois câblé, il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre le miroir. Bien qu'il soit possible de le connecter à un interrupteur mural, nous ne le recommandons pas, car cela nécessiterait d'utiliser à la fois l'interrupteur et le bouton tactile.

WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

JUDY MANUEL D'INSTALLATION DU MIROIR À LED

MR-3624H-JUD

Instructions de montage horizontal



Étape 7
(optional)



Il s'agit d'une méthode facultative permettant d'ajuster la verticalité du miroir par rapport au mur sur lequel il est fixé.



Utilisation de la commande tactile latérale Le réglage de l'éclairage LED du Judy s'effectue en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté.

Pour allumer ou éteindre l'éclairage LED du Judy, il suffit d'appuyer rapidement sur le bouton marche/arrêt.

Lorsque l'éclairage du Judy s'allume pour la première fois, la température de couleur de l'éclairage est d'un blanc froid (6 500 K).

Pour passer à une température de couleur plus chaude de 3 000 K, il suffit d'appuyer sur le bouton tactile marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que la lumière termine sa transition de couleur.